| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Freeze | Shift + Pause / Step / |
| 0 | 0 |
| Aspect Ratio | D.Menu / Top |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| ? | Shift + Info / Angle |
| TXT | Text / Goto |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| OPT | Setup / OPT / |
| Back | Back / Return |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Info | Info / Angle |
| Vol+ | Vol+ |
| ↟ Page+ | Shift + Up |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| ↡ Page- | Shift + Down |
| CH- | CH- / Page- |
| Red | Red / Netflix / Search |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV/R | TV/R | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| LANG | LANG | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ◷ | ◷ | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | I< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |