# Mandis shop

SARI TA

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play/Pause | Play / Slow |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Pic | Picture / Format |
| Zoom | Zoom / Size |
| Input | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Esc | Exit / Cancel / Clear |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| Turn | Smart / List |
| Vol - | Vol - |
| Repeat | Green / APP / Repeat |

https://tutti-i-telecomando.it/UKOM10639-552-telecomando-sostituzione-per-UKOM10639.htm