Mandis shop

YK- 001

Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	
Mode	Mode	Picture / Format	
Mute	Mute	Mute / Dimmer	
I<<Prev	I<<	Preset-	
>>I Next	>>I	Preset+	
Play	Play	Slow	
Pause	Pause	Step / Freeze	
Vol -	Vol -	Vol -	
Vol +	Vol +	Vol +	
EQ	EQ	Subtitle / EQ	
0	0	0	
100+	100+	Fav / Marker / PC	
Back	Back	Return	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

https://tutti-i-telecomandi.it/it/UKOM1686935-telecomando-sostituzione-per-UKOM-YK001.htm