Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	(?)	ECO 3D	3D
	☼	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Input	TIMER AV	AV
	♥	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	(↑)	PICTURE FORMAT	Format
	(i)	DISPLAY INFO	Info
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Zoom+	+ CH	Ch +
	Zoom-	CH −	Ch -
	(;)	REPEAT TEXT	Text
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	(:·:)	-/-- GUIDE	Guide
	Windows	APP MEDIA	Media
	World	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Red	A	Red

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		