Mandis shop

Yamaha WY92710

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	CD	1	1
	iPod	2	2
	AUX	3	3
	Tuner	4	4
	USB	6	6
	Folder Down	CH –	Ch -
	Folder Up	+ CH	Ch +
	←		<<
	→		>>
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	Stop		Stop
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	X	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
<< TUNING	<< Tuning	A	Red
TUNING >>	Tuning >>	B	Green
	< Preset	C	Yellow
MEMORY	Memory	SEARCH TV/R	TV/R
	Preset >	D	Blue

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Yamaha/1057013-24567-telecomando-di-sostituzione-per-Yamaha-WY92710-WY927100.html