| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| EJECT | Eject | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMMER | Dimmer | -/-- GUIDE | Guide |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| BASS | Bass | B | Green |
| TREBLE | Treble | D | Blue |
| NIGHT | Night | CLEAR EXIT | Exit |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| FREQ/TEXT REPEAT | Repeat/Freq/Text | REPEAT TEXT | Text |
| PROG | Prog | SHIFT + PROG SLEEP | Shift + Sleep |
| A-B | A-B | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| MODE PTY ❚❚ | Pause/PTY Seek | ❚❚ | Pause |
| SEEK START SHUFFLE | Shuffle/PTY Seek Start | SEARCH TV/R | TV/R |
| PRESET ⏮ | I<<</Preset | ⏮ | I<< |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| PRESET ⏭ | >>I/Preset Up | ⏭ | >>I |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ON SCREEN | On Screen | ECO 3D | 3D |
| SET UP | Set Up | SETTINGS OPT | Options |
| TOP MENU / RETURN | Top | RETURN BACK | Back |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok | | |
| AREA | Area | DISPLAY INFO | Info | | |
| ENHANCER | Enhancer | TIMER AV | AV | | |
| MODE | Mode | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| DIRECT | Direct | A | Red | | |
| − | Vol+ | + VOL | Vol + | | |
| + | Vol- | VOL − | Vol - | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | |
| SURROUND | Surround | DISC NAV LIST | List | | |
| AUX | AUX | APP MEDIA | Media | | |
| USB | USB | HOME SMART | Smart | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format | | |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREQ/TEXT REPEAT | Repeat/Freq/Text | REPEAT TEXT | Text |
| PROG | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| | Stop | | Stop |
| MODE PTY | Pause/PTY Seek | | Pause |
| SEEK START SHUFFLE | Shuffle/PTY Seek Start | SEARCH TV/R | TV/R |
| PRESET | I<</Preset | | I<< |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| PRESET | >>I/Preset Up | | >>I |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

Down