Mandis shop

Yamaha RAV204

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
CH/Disc Skip/Preset -	I<< / Preset-
CH/Disc Skip/Preset +	>>I / Preset+
Time / Level	Sleep / Timer
Menu / Set	D.Menu / Top
Up / PRG +	Up
Left	Left
Right	Right
Down / PRG -	Down
Return / Sleep	Back / Return
Volume +	Vol+
Volume -	Vol-
1 / CD	1
2 / Tuner	2
3 / Tape/MD	3
4 / DVD/LD	4

Originale	Sostituto
5 / Sat/D-TV	5
6 / VCR	6
7 / Phono	7
8 / V-AUX	8
9 / Ext. Dec.	9
+10 / Ent. / A/B/C/D/E	Guide / EPG / -/--
0 / Test	0
+100 / Clear / Effect	Fav / Marker / PC
+100 / Clear / Effect	Shift + Fav / Marker / PC

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Yamaha/1060112-18038-telecomando-di-sostituzione-per-Yamaha-RAV204-V4731900.html