Originale	Sostituto
Eject	Eject / Surround
Power	Power
Red/Program	Red / Netflix / Search
Red/Program	TV/Radio /
Green/Marker	Green / APP / Repeat
Yellow/Digest	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Zoom	Blue / Prime Video / Random
Blue/Zoom	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
Subtitle	Subtitle / EQ
4	4
5	5
6	6
Angle	Info / Angle
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Audio	Audio / Lang I/II
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Search	Shift + Red / Netflix /
Shuffle	Shift + Blue / Prime
PIP	Sleep / Timer
Setup	Setup / OPT /
Repeat	Shift + Green / APP /
2nd Audio	Sound / Title
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu /
A/B	Shift + Yellow / YouTube /
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
Up	Up

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<I	CH PAGE -	CH- / Page-
	I>>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
NETFLIX	Netflix	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STATUS	Status	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale	Sostituto