Mandis shop

Yamaha VS71410

Originale		Sostituto	
POWER	POWER		Power
PHONO	PHONO	1	1
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
CD	CD	2	2
TUNER	TUNER	3	3
SET +	PRESET +	ZOOM	Eject
– PRE	PRESET -	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
LD/TV	LD/TV	4	4
TAPE MON	TAPE MON	5	5
VCR MON	VCR MON	6	6
UME +	VOLUME +	+ VOL	Vol +
– VOL	VOLUME -	VOL –	Vol -
CENTER MODE	CENTER MODE	SOUND DUAL	Dual
+ DELAY TIME	DELAY TIME +	+ CH	Ch +
DELAY TIME –	DELAY TIME -	CH –	Ch -
ROCK	ROCK	B	Green
HALL	HALL	A	Red

Originale		Sostituto	
DD 3 STEREO	DOLBY 3	D	Blue
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	SETTINGS OPT	Options
DD PRO LOGIC	DOLBY	C	Yellow
EFFECT ON/OFF	EFFECT ON/OFF	REPEAT TEXT	Text

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Yamaha/1062693-79360-telecomando-di-sostituzione-per-Yamaha-VS71410-VS714100.html