| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| TV | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| TV VOL + | Tv Vol + | + VOL | Vol + |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Tv Vol - | VOL − | Vol - |
| | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| TV MUTE | Mute Tv | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV INPUT | Input Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ENT | ENT | SHIFT + OK | Shift + OK |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play/Memory | Play / Slow |
| Pause/Preset | Pause / Step / Freeze |
| Stop/Preset Up | Stop / Hold |
| <<</Tuning Up | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I <<</Tuning | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Music | Sound / Title |
| Stereo | Audio / Lang I/II |
| Surround | Eject / Surround |
| Movie | Picture / Format |
| Sleep | Sleep / Timer |
| TV | TV/Radio / |
| Sur Decode | D.Menu / Top |
| Setup | Setup / OPT / |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Up | Up |
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| iPod | Smart / List |
| Vol - | Vol - |
| Entertainment | Display / Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

Tools

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| HDMI1 | HDMI 1 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDMI2 | HDMI 2 | FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power |
| | Pause/Preset | SHIFT + | Shift + Pause / Step / |
| | Stop/Preset Up | SHIFT + | Shift + Stop / |
| | <<Tuning Up | SHIFT + | Shift + << / |
| | I<<Tuning | SHIFT + | Shift + I<< / Preset- |
| UNIVOLUME | Univolume | SHIFT + | Shift + Audio / Lang I/II |
| FM | FM | SHIFT + | Shift + TV/Radio / Program |
| INTELLIBEAM | Intellibeam | SHIFT + | Shift + D.Menu / Top Menu |
| OPTION | Option | SHIFT + | Shift + Setup / OPT / Tools |
| ENT | ENT | SHIFT + | Shift + OK |
| AUX1 | AUX1 | SHIFT + | Shift + 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| AUX2 | AUX2 | SHIFT + | Shift + 2 |
| HDMI3 | HDMI 3 | SHIFT + | Shift + 3 |
| HDMI4 | HDMI 4 | SHIFT + | Shift + 4 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ENT | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TUNING | << | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PRESET | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | >> | PRESET- | I<< / Preset- |
| TUNING | I<< | TUNE- | << / Tune- |
| PRESET | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MEMORY | Play | SLOW | Play / Slow |