# Mandis shop

Yamaha VR09400

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | A/B/C/D/E Tuner | Smart / List |
| Sleep | Sleep / Timer | Tuner | 6 |
| Play/Cut | Display / Media | Dir A Tape | Left |
| Phono | 2 | Deck A/B Tape | OK |
| I << CD | I << / Preset- | Dir B Tape | Right |
| >>I CD | >>I / Preset+ | Tape 1 | 5 |
| Play CD | Play / Slow | << Tape | Shift + << / |
| CD | 3 | Play Tape | Shift + Play / |
| << CD | << / Tune- | >> Tape | Shift + >> / |
| >> CD | >> / Tune+ | Tape 2 | 4 |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | Rec/Pause Tape | Shift + Pause / Step / |
| Stop CD | Stop / Hold | Stop Tape | Shift + Stop / |
| Disc Skip CD | Eject / Surround | Rec Mute | Mute / Dimmer |
| Preset- Tuner | Shift + I << / Preset- | AUX | 7 |
| Preset- Tuner | CH- / Page- | Vol - | Vol - |
| Preset+ Tuner | Shift + >>I / Preset+ | Vol + | Vol + |
| Preset+ Tuner | CH+ / Page+ | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Yamaha/10359-8637-telecomandi-sostituzione-per-Yamaha-VR9400.htm