Originale	Sostituto
Standby	SHIFT + Shift + Power
Power	Power
Phono	SHIFT + 5 Shift + 5
Multi CH In	SHIFT + 0 Shift + 0
V-AUX/Dock	SHIFT + 7 Shift + 7
Tuner	SHIFT + 6 Shift + 6
MD/CD-R	SHIFT + 8 Shift + 8
CD	SHIFT + 3 Shift + 3
DTV/CBL	SHIFT + 1 Shift + 1
DVR	SHIFT + 9 Shift + 9
VCR	SHIFT + 4 Shift + 4
DVD	SHIFT + 2 Shift + 2
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Level	Text / Goto
Title	Sound / Title

Originale	Sostituto
Up	Up
Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Pure Direct	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
Straight	D.Menu / Top
Classical	1
Live Club	2
Entertain	3
Movie	4
Stereo	5
Enhancer	6

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
SUR. DECODE 7	Sur. Decode	AUX - HDD 7	7				
NIGHT 8	Night	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				

Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Band	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PRESET/CH	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A/B/C/D/E	Right / A/B/C/D/		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Originale		Sostituto	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC FREQ/TEXT	Freq/Text	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EON	EON	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MODE – PTY SEEK	PTY Seek Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEEK – START	PTY Seek Start	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power	MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
+ VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +	STEREO 5	5	TAPE 5	5
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -	ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	NIGHT 8	8	USB 8	8
PRESET/CH ▲	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
◄	Left		Left	SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ENTER	Enter	OK	OK	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
► A/B/C/D/E	Right		Right	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▼	Down		Down	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
CLASSICAL 1	1	TV 1	1	EON ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2	MODE – PTY S ❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3	SEEK – START ►	Play	SLOW ►	Play / Slow

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power	MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
+ VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +	STEREO 5	5	TAPE 5	5
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -	ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	NIGHT 8	8	USB 8	8
PRESET/CH ▲	Up		Up	9	9	BLUETOOTH 9	9
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
◄	Left		Left	SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ENTER	Enter	OK	OK	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
► A/B/C/D/E	Right		Right	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▼	Down		Down	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
CLASSICAL 1	1	TV 1	1	■ EON	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2	❚❚ MODE – PTY S	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3	► SEEK – START	Play	SLOW ►	Play / Slow