Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
1	Scene 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2	Scene 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	Scene 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Scene 4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
C	C	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVR	DVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PHONO	Phono	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto	
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Title/Level/Band	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET/CH +	Up / Preset/CH+	▲	Up
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Srch Mode	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◄	Left / A/B/C/D/E	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
► A/B/C/D/E	Right /	►	Right
PURE DIRECT	Pure Direct	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN MEMORY	Return/Memory	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down / Preset/CH-	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STRAIGHT	Straight	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CLASSICAL 1	Classical	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	Live/Club	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	Entertain	CD-STB 3	3

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
MOVIE 4	Movie	VIDEO 4	4		
STEREO 5	Stereo	TAPE 5	5		
ENHANCER 6	Enhancer	TUNER 6	6		
SUR. DECODE 7	Sur. Decode	AUX - HDD 7	7		
PARAMETER 8	Parameter	USB 8	8		
MULTI CH IN 9	Multi CH In	BLUETOOTH 9	9		
+10		HDMI - SAT 0	0		
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
INFO ◄◄	<</Info	TUNE- ◄◄	<< / Tune-		
EON ►►	>>/Eon	TUNE+ ►►	>> / Tune+		
MODE – PTY S ◄◄	I<</Mode PTY	PRESET- ◄◄	I<< / Preset-		
Y SEEK – START ►►I	>>I/PTY Seek	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+		

Originale		Sostituto	
POWER I	Power		Power
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
PRESET/CH ▲	Preset Up		Up
SET MENU MENU SRCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
◄	Left A/B/C/D/E	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
► A/B/C/D/E	Right A/B/C/D/	►	Right
RETURN MEMORY	Memory	HOME MENU	Menu / Home
▼	Preset Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4

Originale		Sostituto	
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
PARAMETER 8	8	USB 8	8
MULTI CH IN 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO ◄◄	Info	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
EON ►►	Eon	TUNE+ ►►	>> / Tune+
MODE – PTY SEEK ◄◄	Mode PTY Seek	PRESET- ◄◄	I<< / Preset-
PTY SEEK – START ►►I	PTY Seek Start	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
POWER AV	Power	SHIFT +	Shift + Power
LEVEL TITLE BAND	Title V-AUX/Dock	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
PRESET/CH ▲	Up V-AUX/Dock	SHIFT +	Shift + Up
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
AUDIO	Audio V-AUX/Dock	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
◄	Left	SHIFT + ◄	Shift + Left

V- AUX/ Dock

Originale		Sostituto			Originale		Sostituto		
ENTER	Enter V- AUX/ Dock	SHIFT	+	OK	Shift + OK	INFO	<< V- AUX/ Dock	SHIFT	+	TUNE-	Shift + << /
A/B/C/D/E	Right V- AUX/ Dock	SHIFT	+	▶	Shift + Right	EON	>> V- AUX/ Dock	SHIFT	+	TUNE+	Shift + >> /
RETURN MEMORY	Return	SHIFT	+	RETURN BACK	Shift + Back / Return	MODE – PTY S	I <<	SHIFT	+	PRESET-	Shift + I << / Preset-
▼	Down	SHIFT	+	▼	Shift + Down	Y SEEK – START	>>I	SHIFT	+	PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	SHIFT	+	MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media	REC	Rec V- AUX/ Dock	SHIFT	+	REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CLASSICAL 1	1 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	TV 1	Shift + 1	■	Stop	SHIFT	+	HOLD ■	Shift + Stop /
LIVE/CLUB 2	2 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	DVD 2	Shift + 2	❚❚	Pause	SHIFT	+	STEP-FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
ENTERTAIN 3	3 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	CD-STB 3	Shift + 3	▶	Play	SHIFT	+	SLOW ▶	Shift + Play /
MOVIE 4	4 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	VIDEO 4	Shift + 4						
STEREO 5	5 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	TAPE 5	Shift + 5						
ENHANCER 6	6 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	TUNER 6	Shift + 6						
SUR. DECODE 7	7 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	AUX-HDD 7	Shift + 7						
PARAMETER 8	8 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	USB 8	Shift + 8						
MULTI CH IN 9	9 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	BLUETOOTH 9	Shift + 9						
0	0 V- AUX/ Dock	SHIFT	+	HDMI-SAT 0	Shift + 0						
+10	+10	SHIFT	+	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--						
SLEEP ENT	ENT	SHIFT	+	PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC						

V- AUX/ Dock

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Shift + Power	I <</ Mode PTY	I << / Preset-
Power	Power	>>I / PTYSeek	>>I / Preset+
Tuner	6		
C	Yellow / YouTube / Repeat		
V-AUX/Dock	7		
DTV/CBL	1		
CD	3		
MD/CD-R	5		
DVD	2		
DVR	8		
VCR	4		
Phono	9		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
<</ Info	<< / Tune-		
>>/ Eon	>> / Tune+		

Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
V-AUX/DOCK	V-AUX/Dock	AUX - HDD 7	7
DTV/CBL	DTV/CBL	TV 1	1
CD	CD	CD - STB 3	3
DVD	DVD	DVD 2	2
DVR	DVR	USB 8	8
VCR	VCR	VIDEO 4	4
PHONO	Phono	BLUETOOTH 9	9
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INFO ◄◄	<</Info	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
EON ►►	>>/Eon	TUNE+ ►►	>> / Tune+
MODE – PTY SEEK – START ◄◄	I<</Mode PTY Seek	PRESET- ◄◄	I<< / Preset-

Originale		Sostituto	
SEEK – START ►►I	>>I/PTY Seek	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+