Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Source	SHIFT + Power	PHONO	EQ SUBTITLE
Power Receiver	Power	NET	SHIFT + RDS AV INPUT
HDMI 1	SHIFT + TV 1	USB	SHIFT + USB 8
HDMI 2	SHIFT + DVD 2	FM	LIST SMART
HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	AM	SHIFT + LIST SMART
HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Presset Up	SHIFT + PRESET+
HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Presset Up	CH+ / Page+
V-AUX	RDS AV INPUT	Tunning Up	SHIFT + TUNE+
AV 1	SHIFT + TUNER 6	Info	ANGLE INFO
AV 2	SHIFT + AUX-HDD 7	Memory	GOTO TEXT
AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Preset Down	SHIFT + PRESET-
AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Preset Down	CH- / Page-
AV 5	SHIFT + HDMI-SAT 0	Tuning Down	SHIFT + TUNE-
AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Movie	SHIFT +
Audio	LANG I/II AUDIO	Music	SHIFT +
Dock	SURROUND	Sur. Decode	SHIFT + OK
TUNER	PROGRAM TV/RADIO	Straight	SHIFT +

Originale	Sostituto
SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
SHIFT +	Shift + 8
SHIFT +	Smart / List
SHIFT +	Shift + Smart / List
SHIFT +	Shift + >>I / Preset+
	CH+ / Page+
SHIFT +	Shift + >> /
	Info / Angle
	Text / Goto
SHIFT +	Shift + I<< / Preset-
	CH- / Page-
SHIFT +	Shift + << /
SHIFT +	Shift + Left
SHIFT +	Shift + Up
SHIFT + OK	Shift + OK
SHIFT +	Shift + Right

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Enhancer	Shift + Down	Top Menu	D. Menu / Top
Direct	Shift + Info / Angle	Pop-Up Menu	Menu / Home
Scene BD/DVD	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Scene TV	Green / APP / Repeat	Mode	Rec / Rec Mode
Scene CD	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Scene Radio	Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
On Screen	Picture / Format	Play	Play / Slow
Option	Setup / OPT /	<<	<< / Tune-
Vol +	Vol +	>>	>> / Tune+
Up	Up	I <<	I << / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Vol -	Vol -	3	3
Return	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Receiver	Power	Net	Picture / Format
HDM 1	Shift + 1	USB	Shift + 8
HDM 2	Shift + 2	FM	Smart / List
HDM 3	Shift + Yellow / YouTube /	AM	Yellow / YouTube / Repeat
HDM 4	Shift + 4	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDM 5	Shift + 5	Tuning Up	CH+ / Page+
V-AUX	Shift + 7	Info	Info / Angle
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Memory	Rec / Rec Mode
AV 2	Shift + Green / APP /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 3	Shift + 9	Tuning Down	CH- / Page-
AV 4	Shift + Guide / EPG / -/--	Sleep	Sleep / Timer
AV 5	Shift + 0	Scene BD/DVD	Red / Netflix / Search
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	Scene TV	Green / APP / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II	Scene CD	Shift + 3
Dock	Text / Goto	Scene Radio	TV/Radio /
Tuner	Shift + 6	Volume+	Vol +
Phono	AV / Input / RDS	Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Volume-	Vol -
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
Top Menu	D. Menu / Top
Pop-Up Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Mode	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-

Originale	Sostituto
>>I	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
ENT	Fav / Marker / PC