Mandis shop

TSX- 130

Originale	Sostituto
On/off	Power
Sleep	Sleep / Timer
CD	Shift + 3
Ipod	2
FM	3
USB	8
< Preset	Shift + I<< / Preset-
> Preset	Shift + >>I / Preset+
<< Tuning	<< / Tune-
>> Tuning	>> / Tune+
Memory	Smart / List
Clock/Set	D.Menu / Top
Function	Setup / OPT /
Display	Display / Media
Menu	Menu / Home
Play/Pause	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+

Originale	Sostituto
I<<	I<< / Preset-
Ok	OK
Up	Up
Down	Down
Folder Up	CH+ / Page+
Folder Down	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold
DSP	Guide / EPG / -/--
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

https://tutti-i-telecomando.it/Yamaha/1697-1899-telecomando-sostituzione-per-Yamaha-TSX-W45510.htm