Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Receiver	Power	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Display	Display / Media
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	Return	Back / Return
6	6	Setup	Setup / OPT /
7	7	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
8	8	Top Menu	D.Menu / Top
9	9	Pop-Up Menu	Menu / Home
0	0	Sleep	Sleep / Timer
+10	Guide / EPG / -/--	BD/DVD Scene	Red / Netflix / Search
ENT	Fav / Marker / PC	TV Scene	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol +	NET Scene	Yellow / YouTube / Repeat
Volume-	Vol -	Radio Scene	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Movie	Subtitle / EQ
Down	Down	Music	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
Sur Decode	TV/Radio /
Straight	AV / Input / RDS
Direct	Picture / Format
Enhancer	Text / Goto
Info	Info / Angle
Memory	Rec / Rec Mode
FM	Smart / List
AM	Shift + Display / Media
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Tuner	Shift + 6
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4
AV 1	Shift + 5
AV 2	Shift + AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
AV 3	Shift + 7
AV 5	Shift + 9
AV 4	Shift + Fav / Marker / PC
Audio	Sound / Title
AV 6	Shift + Guide / EPG / -/--
*	Exit / Cancel / Clear
V-AUX	Shift + 0
NET	Shift + TV/Radio / Program
USB	Shift + 8
Power Source	Shift + Power
Mode	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Tuning Up	Shift + >> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TUNING Tuning Down	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		