Originale	Sostituto
Standby	Shift + Power
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Phono	Fav / Marker / PC
Tuner	6
CD	3
Multi CH In	Guide / EPG / -/--
V-AUX	7
CBL/SAT	0
MD/TAPE	5
CD-R	8
DTV	1
VCR 1	4
DVR / VCR 2	9
DVD	2
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-

Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Up / Preset/CH+	Up
Menu	Menu / Home
Pure Direct	Setup / OPT /
Left / A/B/C/D/E-	Left
Enter	OK
Right /	Right
Return	Back / Return
Down / Preset/CH-	Down
Display	Display / Media
Straight Effect	TV/Radio /
Classical	Sound / Title
Live Club	Audio / Lang I/II
Entertain	Zoom / Size
Movie	Picture / Format
Stereo	Subtitle / EQ
Sur Decode	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SELECT Select	GOTO TEXT Text / Goto		
EXTD SUR. Extd Sur.	SURROUND Eject / Surround		
NIGHT Night	LIST SMART Smart / List		
FREQ/TEXT Freq/RDS	SLOW Play / Slow		
EON EON	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
MODE – PTY SEE PTY Seek Mode	TUNE- << / Tune-		
Y SEEK – START PTY Seek Start	TUNE+ >> / Tune+		

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET/CH ▲	Preset Up	▲	Up
PRESET/CH ▲	Preset Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀	Left A/B/C/D/E	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶ A/B/C/D/E	Right A/B/C/D/E	▶	Right
▼	Preset Down	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▼	Preset Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL	1	TV 1	1
LIVE/CLUB	2	DVD 2	2
ENTERTAIN	3	CD - STB 3	3
MOVIE	4	VIDEO 4	4
STEREO	5	TAPE 5	5

Originale		Sostituto	
SUR. DECODE 6	6	TUNER 6	6
SELECT 7	7	AUX - HDD 7	7
EXTD SUR. 8	8	USB 8	8
1 MEMORY 9	9	BLUETOOTH 9	9
MEMORY 2 0	0	HDMI - SAT 0	0
ENHANCER	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREQ/TEXT NET RADIO	Freq/RDS	SLOW ▶	Play / Slow
EON USB	Eon	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
MODE – PTY SEEK	Mode PTY Seek	TUNE- ⏪	<< / Tune-
PTY SEEK – START	PTY Seek Start	TUNE+ ⏩	>> / Tune+