Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Receiver	Power	FM	Smart / List
HDMI 1	Shift + 1	AM	Shift + Smart / List
HDMI 2	Shift + 2	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDMI 3	Shift + 3	Tuning Up	CH+ / Page+
HDMI 4	Shift + 4	Tuning Up	Shift + >> /
HDMI 5	Shift + 5	Info	Info / Angle
V-AUX	Shift + 7	Memory	Rec / Rec Mode
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 2	Shift + Green / APP /	Tuning Down	CH- / Page-
AV 3	Shift + Yellow / YouTube /	Tuning Down	Shift + << /
AV 4	Shift + Blue / Prime	Movie	Shift + Up
AV 5	Shift + 0	Music	Shift + Left
AV 6	Shift + 9	Sur. Decode	Shift + Right
Audio	Audio / Lang I/II	Straight	Shift + OK
Dock	Text / Goto	Sleep	Sleep / Timer
Tuner	Shift + 6	Enhancer	Shift + Down
USB	Shift + 8	Direct	Sound / Title

Originale		Sostituto	
Scene BD/DVD	BD DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene TV	TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene Radio	RADIO	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Setup	SETUP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Up			Up
Option	OPTION	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Option	OPTION	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
Volume+	VOLUME +	VOL +	Vol +
Left			Left
Enter	ENTER	OK	OK
Right			Right
Volume-	VOLUME −	VOL −	Vol -
Return	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
Down			Down
Display	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Top Menu	TOP MENU	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originale		Sostituto	
Pop-Up Menu	POP-UP MENU	HOME MENU	Menu / Home
Mute	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Mode	MODE	SURROUND	Eject / Surround
Stop		HOLD	Stop / Hold
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play		SLOW	Play / Slow
<<		TUNE-	<< / Tune-
>>		TUNE+	>> / Tune+
I <<		PRESET-	I << / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originale		Sostituto	
	Power Receiver		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	AV 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
3	AV 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	AV 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
5	AV 5	SHIFT + HDMI - BAT 0	Shift + 0
6	AV 6	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DOCK	Dock	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originale		Sostituto	
FM	FM	LIST SMART	Smart / List
AM	AM	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING	Tuning Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	CH PAGE -	CH- / Page-
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originale		Sostituto	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC