Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch

Originale		Sostituto	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CH List	List	Blue	Blue
TV/TXT	Text		
Cancel	Options		
Reveal	Media		
Nicam/A2	Dual		
Index	I<<		
Hold	>>I		
Size	Eject		
Subpage	Shift + Subt		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		