Originale	Sostituto
Standby	Power
Auto	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originale	Sostituto
Aspect	Shift + Picture / Format
Nicam	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
LCD Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Input	AV / Input / RDS
PMode	Picture / Format
SMode	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
Fav	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Fav-	I<< / Preset-		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Text	Text / Goto		
Fav+	>>I / Preset+		
Hold	Stop / Hold		
Lang	Shift + Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Index	Info / Angle		
Size	Zoom / Size		
Reveal	TV/Radio /		
Subpage	Eject / Surround		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		