


















Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
		Power	
		AV	
		Exit	
		Menu	
		Dual	
		Media	
		1	
		2	
		3	
		Mute	
		Options	
		6	
		5	
		4	
		7	
		8	
		9	
			