Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	P+	Ch +
7	7	P-	Ch -
8	8	Mute	Mute
9	9	i	Info
0	0	Exit	Exit
↔	Pre Ch	Source	AV
Back	Back	Q. Menu	D. Menu
Menu	Menu	EPG	Guide
Netflix	Media	TXT	Text
Internet	Smart	*	Format
Ok	Ok	*/Q	3D

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[>]	Opt i ons		
Lang	Dual		
Subt .	Subt		
[+]	Shi f t + For mat		
TV	TV/ R		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		
Rec	Rec		
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		