Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Info	Info
APP	Media
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Menu	Menu

Originale	Sostituto
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Back	Back
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Audio	Dual
Subt	Subt
Text	Text

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Still	Pause		
L -	<<		
L +	>>		
EPG	Guide		
TV / Rad.	TV/R		
TV / AV	AV		
OPT	Options		