Originale	Sostituto
Power TV	Power
Mute	Mute
▢	Info
☼	3D
Input	AV
◨	TV/R
[X]	Exit
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
0	0
Recall / -/--	Shift + Guide
[i+] / [?]	Smart
Recall / -/--	Pre Ch
Hold	Shift + Stop
Guide	Guide
Rec M.S.	Rec
Memory Stick	Media
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Red / <<	Red
Red / <<	<<
Green / Stop	Green
Green / Stop	Stop

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow / Play	Yellow		
Yellow / Play	Play		
Blue / >>	Blue		
Blue / >>	>>		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Text	Text		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
Menu	Menu		