Originale		Sostituto	
	Power		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
.QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL-/--	__/-/--/Del	-/-- GUIDE	Guide
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MagicInfo Player I	Magicinfo Player 1	APP MEDIA	Media
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
PC A	Red/PC	A	Red
DVI B	Green/DVI	B	Green

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
HDMI C Yellow/HDMI	C Yellow		
DP D Blue/DP	D Blue		
SET Set IR Control	PICTURE FORMAT Format		
UNSET Unset IR Control	ECO 3D 3D		
LOCK Lock	SHIFT + ■ Shift + Stop		
■ Stop	■ Stop		
▶ Play	PLAY MODE ▶ Play		
❚❚ Pause	❚❚ Pause		
<<|<<	<<		
>>/>>|	>>		