Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[i +]	Info / Angle	Down	Down
Power	Power	Tools	Setup / OPT /
[+]	Picture / Format	Menu	Menu / Home
[>I <]	Pause / Step / Freeze	Analog	Audio / Lang I/II
A/B	Shift + Yellow / YouTube /	Digital	Sound / Title
A/B	Display / Media	Theatre	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	1	1
Green	Green / APP / Repeat	2	2
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	3	3
Blue	Blue / Prime Video / Random	4	4
[I]	Guide / EPG / -/--	5	5
Source	AV / Input / RDS	6	6
Up	Up	7	7
Left	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right	Right	Text	Text / Goto
Return	Back / Return	0	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Recall	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Vol +	VOL + Vol +		
PROG + Prog+	CH PAGE + CH+ / Page+		
Vol -	VOL − Vol -		
Prog-	CH PAGE − CH- / Page-		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		