Originale	Sostituto
Power	Power
[≡]	Text
Sleep	Sleep
Color	Options
[+] / ♦	Info
?	Smart
16: 9/ [+]	Format
I - I I / [≡i]	Dual
(<>) / X	Exit
Up	Up
P+	Ch +
P-	Ch -
Down	Down
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -

Originale	Sostituto
Menu	Menu
Menu	Ok
Inst	Media
Source	AV
P<P	Pre Ch
Red/ Picture	Red
Picture	Shift + Format
Green/ Sound	Green
Sound	Shift + Dual
Yellow/ Timer	Yellow
Timer	Shift + AV
Blue/ Headphon	Blue
Headphones	List
1	1
2	2
3	3
4	4

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
PP	PP	ZOOM	Ej ect				
	Mut e	MUTE	Mut e				