Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/	0	0	0
II	Pause	II	Pause
	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
SAT	Sat	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Prog +	+ CH	Ch +
	Down		Down
	Prog -	CH –	Ch -
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL –	Vol -
OK	Ok	OK	Ok
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ZOOM	Eject
P-	Page -		<<
P-	Page -		I<<
HELP	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
F1	Options		
Page +	>>I		
Page +	>>		
UHF	Format		
P/N	3D		
TV/SAT	Media		
Subtitles	Subt		
Audio	Dual		
Red / Audio	Red		
Green / Mosaic	Green		
Yellow / Clock	Yellow		
Blue / Text	Blue		
Text	Text		