Mandis shop

Sony RM-AMU009

Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep
Display	Info
Play Mode / Tuning Mode	Shift + Play
Repeat / FM Mode	Text
Clear	Exit
EQ	Dual
Tuner Memory	Eject
Timer Menu	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Return	Back
Tool Menu	Menu
>>I	>>I

Originale	Sostituto
I<<	I<<
Folder +	Smart
Folder -	Media
Play	Play
>>	>>
<<	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Function +	Ch +
Function -	Ch -

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1056170-6198-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-AMU009-A1438479A.html