Originale		Sostituto	
	Power		Power
DISC	Disc	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN/TITLE	Return/Title	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<<		I<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Originale		Sostituto	
	>>I		>>I
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SURR.	Surr.	A	Red		
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
VOCAL	Vocal	C	Yellow		
KARAOKE	Karaoke	D	Blue		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<<		I<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SURR.	Surr.	A	Red
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
	Power		Power
TV	TV	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<<		I<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop
TV VOL +	Tv Vol+	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Tv Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1

Originale		Sostituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SURR.	Surr.	A	Red
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
	Power		Power
AUX/DI	AUX/DI	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<<		I<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SURR.	Surr.	A	Red
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual