Mandis shop

Thomson CS600

Originale	Sostituto
On	Power
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Source	AV
CD Info	Info
Prog	Shift + Sleep
Intro/CT	Ok
Repeat/RDS	Text
PTY	TV/R
ADD	Dual
DEL	Options
Clock	Guide
Sleep	Sleep
Timer	Shift + AV
EQ	3D
B.Boost	Subt

Originale	Sostituto
Band	Back
FM ST	Format
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
I<<	I<<
>>I	>>I
Disc Skip	Menu
Open/Close	Eject
Record	Rec

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1057112-10864-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-CS600-56020590.html