Originale	Sostituto
Power	Power
I<<	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
Stop	Stop
Menu	Menu
Mode	Smart
OK	Ok
Album/Preset	Ch +
Album/Preset	Ch -
+	Vol +
-	Vol -
Mute	Mute
Sound	Dual
Info/RDS	Info
Prog	D. Menu

Originale	Sostituto
Sleep/Timer	Sleep
Clock/Scan	AV

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Sleep/Timer	Sleep
I<<	I<<	Clock/Scan	AV
Play	Play		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
Menu	Menu		
Mode	Smart		
OK	Ok		
Album/Preset	Ch +		
Album/Preset	Ch -		
+	Vol +		
-	Vol -		
Mute	Mute		
Sound	Dual		
Info/RDS	Info		
Prog	D. Menu		

Originale	Sostituto
Power	Power
I<<	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
Stop	Stop
Menu	Menu
Mode	Smart
OK	Ok
Album/Preset	Ch +
Album/Preset	Ch -
+	Vol +
-	Vol -
Mute	Mute
Sound	Dual
Info/RDS	Info
Prog	D. Menu

Originale	Sostituto
Sleep/Timer	Sleep
Clock/Scan	AV

Originale	Sostituto
Power	Power
I<<	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
Stop	Stop
Menu	Menu
Mode	Smart
OK	Ok
Album/Preset	Ch +
Album/Preset	Ch -
+	Vol +
-	Vol -
Mute	Mute
Sound	Dual
Info/RDS	Info
Prog	D. Menu

Originale	Sostituto
Sleep/Timer	Sleep
Clock/Scan	AV