Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PIP	HOME SMART	Smart
	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Text	REPEAT TEXT	Text
	?	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	<<		<<
	<<		I<<
	Stop / Rec		Stop
	Stop / Rec	REC MODE	Rec
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	>>		>>
	>>I		>>I

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		