Originale	Sostituto
Standby	Power
Mute	Mute
ATV	Smart
Tv/Radio	TV/R
Tv Guide	Guide
USB	Media
Rec	Rec
I<<	I<<
>>I	>>I
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
Play	Play
Pause	Pause
Rec List	List
AV/Source	AV
i/Info	Info

Originale	Sostituto
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
Back	Back
FAV	Pre Ch
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Subtitle	Subt
Aspect	3D
Audio	Dual
Sleep	Sleep
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Text	Text
Index	Options
Reveal	D. Menu

Originale	Sostituto
Power/Display	Shift + Power
P.Mode	Shift + Format
Size	Format
Hold/Lang	Shift + Dual
S.Mode	Eject