Mandis shop

RC-82PM

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
PHONO	Phono	HOME SMART	Smart		
CD	CD	APP MEDIA	Media		
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R		
1—A	AUX 1	4	4		
UX—2	AUX 2	5	5		
TAPE 1	Tape 1	1	1		
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	2	2		
TAPE 3	Tape 3	3	3		
PROCESSOR	Processor	SETTINGS OPT	Options		
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol -		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Marantz/1058506-19604-telecomando-di-sostituzione-per-Marantz-RC-82PM-ZK137J0010.html