Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
V+	V +	+ VOL	Vol+
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
V -	V -	VOL −	Vol-
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH -	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
△	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◁	Left	◁	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▷	Right	▷	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▽	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MTS	MTS	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto
GUIDE Guide	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
INDEX << / Index	TUNE- << / Tune-
INDEX << / Index	SHIFT + TUNE- Shift + << /
CANCEL Play/Pause /	SHIFT + SLOW Shift + Play /
CANCEL Play/Pause /	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
CANCEL Play/Pause /	SLOW Play / Slow
TTX >> / TTX	TUNE+ >> / Tune+
TTX >> / TTX	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
SUB.PG I<< / Sub.Pg	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
SUB.PG I<< / Sub.Pg	PRESET- I<< / Preset-
REVEAL >>I / Reveal	PRESET+ >>I / Preset+
MIX Stop / Mix	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
MIX Stop / Mix	SHIFT + HOLD Shift + Stop / Hold

Originale	Sostituto
CAP CAP	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
TV/RADIO TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
SIZE/MOUSE Size / Mouse	SIZE ZOOM Zoom / Size
HOLD/REFRESH Hold / Refresh	HOLD Stop / Hold