Originale		Sostituto	
	Power		Power
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	FM Mode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	I<</Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
	>>I / Skip Up	PRESET+	>>I / Preset+
	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter / Set	OK	OK
	Right		Right
	OSD	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Play Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
≥10/-/--	-/--/>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
POSITION MEMORY CENTER FOCUS	Position	+ CH PAGE	CH+ / Page+
POSITION MEMORY CENTER FOCUS	Center Focus	CH PAGE −	CH- / Page-
SUBWOOFER LEVEL S D.MIX	Subwoofer	SHIFT +	SURROUND Shift + Eject / Surround
SUBWOOFER LEVEL S D.MIX	D.MIX	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DDPL CH SELECT	Dolby PL	TITLE SOUND	Sound / Title

Originale		Sostituto	
DDPL CH SELECT	CH Select	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SFC TEST	SFC	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SFC TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTING SUPER SURROUND	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MUTING SUPER SURROUND	Super Surround	SURROUND	Eject / Surround
− TV VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+