Mandis shop

Samsung DJ96-00114G

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
Recharging	Eco / Aspect		
Auto	Auto		
Spot	Source		
Max	Mode		
Up	Up		
Right	Right		
Left	Left		
Start/Stop	Enter		
Manual	Comp / Video		
Edge	Vol + / Page +		
Clock	Menu		
Timer/Daily	Freeze / Timer		
No Name Left	+ / Play		
No Name Right	Volt / Focus		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Samsung/1059728-79362-telecomando-di-sostituzione-per-Samsung-DJ96-00114G.html