Mandis shop

Epson 1500151

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	RGBCMY	Volt / Focus
HDMI1	Vol + / Page +	Gamma	Auto
HDMI2	- / Stop	Color Mode	Help / Info
Component	Comp / Video	Sharpness	+ / Play
PC	3D / Invert	Pattern	Freeze / Timer
S-Video	Vol - / Page -	Blank	Blank / Mute
Default	Shift + Power		
Video	Shift + Comp / Video		
Menu	Menu		
Esc	Mode		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter/Line Menu	Enter		
Memory	Source		
Aspect	Eco / Aspect		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Epson/1060092-66075-telecomando-di-sostituzione-per-Epson-150015101-1500151.html