Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PWR On/Off	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Menu Down	Down
Epg	Shift + Guide	Back	Back
App	Media	Volume+	Vol +
Info	Info	Audio	Dual
Subt.List	Subt	CH/Page+	Ch +
Video	Options	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	CH/Page-	Ch -
TV	TV/R	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Display	Shift + Info	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
Guide Pilote	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		