Originale		Sostituto	
	Power		Power
ambilight	Ambilight	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Windows	APP MEDIA	Media
TV EXIT	Tv Exit	CLEAR EXIT	Exit
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Smart/Colors	HOME SMART	Smart
PAIR SOURCES	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	←	RETURN BACK	Back
	+	ECO 3D	3D

Originale		Sostituto	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
1	1	1	1

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st		