Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sleep		Sleep
	Dimmer		Smart
	A Speakers		Red
	Speakers B		Green
	Phono		1
	Tape		2
	CD		3
	Dock		4
	Line 1		5
	Line 2		6
	FM		7
	AM		9
	< Preset		Yellow
	Preset >		Blue
	TP		Media
	Info		Info

Originale		Sostituto	
	X/Shuffle		Back
	Repeat/Return		Text
	▲		Ch +
	▼		Ch -
	Up/Menu		Up
	Down/Play/Paus		Down
	Right/>>I		Right
	I<<</Left		Left
	Enter		Ok
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Mute		Mute
	Option		Options
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	Disc Skip		TV/R

Originale		Sostituto	
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Open/Close	ZOOM	Eject
	<<		<<
	>>		>>

Originale	Sostituto