Originale	Sostituto
Power	Power
Ambilight	Pre Ch
Windows	Shift + Media
Tv/Exit	Exit
Rakuten Tv	TV/R
Menu	Menu
Netflix	Media
Pair/Sources	AV
Smart/Colors	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Back
+	Options
Home	Shift + Smart

Originale	Sostituto
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Tv Guide	Guide
CH+	Ch +
CH-	Ch -
1	1

Originale		Sostituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	List	DISC NAV LIST	List

Originale	Sostituto