Mandis shop

ELPST13

Originale	Sostituto
Power	Power
Page Up	Vol + / Page +
Page Down	Vol - / Page -
Computer 1/2 / 7	Comp / Video
S-Video/Video / 8	Shift + Comp / Video
Color Mode / 9	Mode
Menu / 4	Menu
AV Mute / 5	Blank / Mute
Pause/Freeze / 6	Freeze / Timer
E.Zoom+ / 3	+ / Play
E.Zoom- / 1	- / Stop
Up / 2	Up
Down	Down
Right	Right
Left / 0	Left
Enter	Enter
ESC	Eco / Aspect

Originale	Sostituto
Auto	Auto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Epson/1062416-83190-telecomando-di-sostituzione-per-Epson-ELPST13-126560300.html