Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Aspect		3D
	Input TV		TV/R
	Input AV		AV
	Menu		Menu
	Text		Text
	STTL		Subt
	APPS		Media
	i		Info
	Exit		Exit
	Netflix		Shift + Media
	Home		Smart
	Guide		Guide
	Option		Options
	Back/Return		Back
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originale		Sostituto	
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
? eHELP	?/eHelp	SOUND DUAL	Dual
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
<<	<<	<<	<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
MY APP	My APP	DISC NAV LIST	List

Originale	Sostituto