Mandis shop

Acer VZK0100002

Originale	Sostituto
Power	Power
e	Mode
Keystone+	Shift + Shift + Up
Keystone-	Shift + Shift + Down
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu
Menu	Shift + Shift + Menu
1/HDMI	Page▲ Vol / Vol + / Page +
2/Video	Play + / + / Play
3/VGA	Focus Volt / Volt / Focus
4/Resync	Page▼ Vol / Vol - / Page -
5/Zoom	Stop – / - / Stop
6/Source	Info Help / Help / Info
7/Freeze	Aspect Eco / Eco / Aspect

Originale	Sostituto
8/Aspect Ratio	Invert 3D / 3D / Invert
9/Hide	Mute Blank / Blank / Mute

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Acer/1062999-22579-telecomando-di-sostituzione-per-Acer-H5351-VZK0100002.html