Mandis shop

Sony RMT-AH507U

Originale		Sostituto	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
IMMERSIVE AE	Immersive AE	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUTO SOUND	Auto Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
STANDARD	Standard	SEARCH TV/R	TV/R
CINEMA	Cinema	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SW	SW Vol +	+ CH	Ch +
	SW Vol -	CH −	Ch -
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
	↑		Up

Originale		Sostituto	
	↓		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOICE	Voice	AD SUBT	Subt
NIGHT	Night	PROG SLEEP	Sleep

https://tutti-i-telecomando.it/Sony/1663976-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT-AH507U-104211.htm