Mandis shop

Panasonic_200095

Originale		Sostituto	
PROJECTOR	POWER		Power
SYSTEM	POWER ON	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM	POWER OFF	CLEAR EXIT	Exit
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
DEFAULT	DEFAULT	HOME SMART	Smart
FREEZE	FREEZE		Pause
INPUT	INPUT NEXT	TIMER AV	AV
LENS	LENS	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
PIC MODE	PICTURE MODE	A	Red

Originale		Sostituto	
MEM.LOAD	MEMORY LOAD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
WAVEFORM	WAVE FORM	APP MEDIA	Media
PIC.ADJUST	PICTURE	B	Green
COLOR MANAGEMENT COLOR M.	COLOR M	C	Yellow
	FUNCTION 1	1	1
	FUNCTION 2	2	2
	FUNCTION 3	3	3