Mandis shop

APPLE APPLE TV

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/APPLE/1063935-79779-telecomando-di-sostituzione-per-APPLE-Apple-Tv.html