Mandis shop

Fisher REM-890

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
Power ON/Off		Power	CD F. FWD		>>
Input AUX	7	7	CD Pause		Pause
Input Video 2	6	6	Volume+	VOL +	Vol +
Input Video 1	5	5	Volume-	VOL –	Vol -
Input Tape 2	4	4	Program	PROG SLEEP	Sleep
Input Tape 1	3	3			
Input Tuner	2	2			
Input CD	1	1			
AM	APP MEDIA	Media			
FM	HOME SMART	Smart			
Next	>>I	>>I			
Tape 1 Stop		Stop			
Prev.	I<<	I<<			
Mute	MUTE	Mute			
Input/Source	TIMER AV	AV			
CD Play	PLAY MODE	Play			
CD Rewind	<<	<<			

https://tutti-i-telecomando.it/Fisher/1636-telecomando-equivalente-Fisher-REM-890.htm